

YAPIŖTIRMA SİSTEM
LAMİNE PARKE
UYGULAMASI



DECKSAN
PARQUET & DECK

BETON ZEMİN ÜZERİ

(Akrilik Astar + Elastik Parke Tutkalı Sistemi)

Yapıştırma sistem lamine parke uygulaması; beton zemin üzerine uygun akrilik astar ile yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra, elastik parke tutkalı kullanılarak gerçekleştirilen, sessiz, stabil ve uzun ömürlü bir kaplama sistemidir. Uygulamanın başarısı, zemin nem kontrolü ve genleşme paylarının doğru bırakılmasına doğrudan bağlıdır.

Beton Zemin Kontrolü ve Hazırlığı

Uygulama yapılacak beton zemin; sağlam, kuru, çatlak ve segregasyondan arındırılmış olmalıdır. Zemin yüzeyi master ile kontrol edilmeli, lokal bozukluklar tesviye şapı veya uygun tamir harçları ile düzeltilmelidir. Tozlu, zayıf veya gevşek yüzeyler yapıştırma performansını düşüreceğinden mutlaka temizlenmelidir.

Zemin Nem Kontrolü

Lamine parke uygulamasından önce beton zeminin nem oranı ölçülmelidir.

- Beton zemin nem oranı:
Maksimum %30

Nem oranı sınır değerlerin üzerindeyse uygulama yapılmamalıdır. Gerekli durumlarda zemin kurutulmalı veya uygun nem bariyeri sistemleri uygulanmalıdır. Nem kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen uygulamalar, ilerleyen dönemde parkede kabarma, açılma ve yapışma kaybına neden olur.

Akrilik Astar Uygulaması

Zemin nemi uygun seviyeye geldikten sonra beton yüzeye akrilik esaslı zemin astarı uygulanır. Astar uygulaması:

- Betonun emiciliğini dengeler
- Yüzeyde toz bağlayıcı etki oluşturur
- Parke tutkalının betona aderansını artırır

Astar, rulo veya fırça ile yüzeye homojen şekilde uygulanmalı ve üretici teknik föyünde belirtilen süre boyunca tamamen kuruması beklenmelidir. Islak veya yarı kürlenmiş astar üzerine parke yapıştırılması yapılmamalıdır.

Lamine Parke Yapıştırma İşlemi

Astar tamamen kuruduktan sonra, beton zemine elastik yapıda, yapıştırma sistemine uygun parke tutkalı dişli mala yardımıyla uygulanır. Tutkal, parke arkasında tam temas sağlayacak şekilde eşit kalınlıkta yayılmalıdır.

Lamine parke elemanları, uygulama yönüne uygun şekilde tutkallı yüzeye yerleştirilir ve kilit sistemleri düzgün şekilde kapatılır. Parkeler yerleştirildikten sonra yüzey düzlüğü kontrol edilir ve gerekirse lastik tokmak yardımıyla ayarlama yapılır.

Çalışma (Genleşme) Payları

Ahşap, doğal yapısı gereği ortam sıcaklığı ve nem değişimlerine bağlı olarak çalışır. Bu nedenle:

- Duvar diplerinde
- Kolon kenarlarında
- Kapı kasalarında
- Sabit yapı elemanları çevresinde

Minimum 10–15 mm çalışma (genleşme) payı bırakılmalıdır.

Bu boşluklar uygulama sonunda süpürgelik ile kapatılır ve parke ile süpürgelik arasında kesinlikle rijit bir bağlantı yapılmaz. Süpürgelikler yalnızca duvara sabitlenmeli, parke yüzeyine baskı yapmamalıdır.

Süpürgelik ve Detay Çözümleri

Süpürgelik montajı, parke yapıştırma işlemi tamamlandıktan ve tutkal kür süresi dolduktan sonra yapılmalıdır. Süpürgelikler:

- Parkenin çalışma payını kapatacak şekilde seçilmeli
- Duvara sabitlenmeli
- Parke yüzeyine baskı yapmamalıdır

Kapı geçişlerinde ve farklı zemin birleşimlerinde uygun geçiş profilleri kullanılmalıdır.

Kür Süresi ve Kullanıma Alma

Yapıştırma işleminden sonra parke yüzeyi, kullanılan tutkalın teknik föyünde belirtilen süre boyunca yaya trafiğine kapalı tutulmalıdır. Bu süre genellikle 24-48 saat arasındadır. Ağır yük ve mobilya yerleşimi için tam kür süresi beklenmelidir.

Sistem Avantajları

Yapıştırma sistem lamine parke uygulaması:

- Yüzeyde boşluk ve tok ses oluşumunu engeller
- Zemine tam temas sayesinde yüksek stabilite sağlar
- Uzun ömürlü ve konforlu bir kullanım sunar
- Profesyonel iç mekân projeleri için ideal bir çözümdür

Teknik Uyarılar

- Zemin nem ölçümü yapılmadan uygulamaya başlanmamalıdır.
- Akrilik astar tamamen kurumadan tutkal uygulaması yapılmamalıdır.
- Genleşme payları kesinlikle ihmal edilmemelidir.