

LAMİNE PARKE UYGULAMASI CHECKLİST

(Beton Zemin / Akrilik Astar + Tutkal)

◆ Zemin Kontrolleri

- ☐ Beton zemin sağlam ve taşıyıcı
- ☐ Çatlak, segregasyon ve gevşek alanlar onarıldı
- ☐ Zemin düzgünlüğü kontrol edildi
- ☐ Zemin temiz (toz, yağ, silikon yok)

◆ Nem Kontrolü

- ☐ Beton nem ölçümü yapıldı
- ☐ Nem oranı $\leq$ %30
- ☐ Yerden ısıtmalı zeminlerde $\leq$ %35
- ☐ Limit üzeri nemde uygulama yapılmadı

◆ Astar Uygulaması

- ☐ Akrilik astar doğru ürün
- ☐ Astar yüzeye homojen uygulandı
- ☐ Astar tam kuruma süresi beklendi
- ☐ Islak astar üzerine uygulama yapılmadı

◆ Parke Yapıştırma

- ☐ Elastik parke tutkalı kullanıldı
- ☐ Tutkal dişli mala ile eşit yayıldı
- ☐ Parke arkasında tam temas sağlandı
- ☐ Yüzey düzlüğü kontrol edildi.

◆ Çalışma Payları

- ☐ Duvar diplerinde 10–15 mm boşluk bırakıldı
- ☐ Kolon, kapı kasası ve sabit elemanlarda boşluk bırakıldı
- ☐ Parke sıkıştırılarak montaj yapılmadı

◆ Süpürgelik

- ☐ Süpürgelikler yalnızca duvara sabitlendi
- ☐ Parkeye baskı yapmıyor
- ☐ Çalışma boşlukları kapatıldı

◆ Kür & Teslim

- ☐ Kür süresi boyunca yüzey kapatıldı
- ☐ Mobilya yerleşimi kür sonrası yapıldı.

✦ GENEL TESLİM KONTROL

- ☐ Yüzey düzgün ve estetik
- ☐ Çatlak, boşluk, ses problemi yok
- ☐ Drenaj ve genleşme detayları doğru
- ☐ Bakım bilgileri kullanıcıya aktarıldı